Installation Instructions
Installationsanleitung
Montaj Talimatları
Installationsvejledning
Asennusohjeet
Installasjonsinstruksjoner
Monteringsinstruktioner
Instrucțiuni de instalare
Инструкции за Инсталация
Упатства за инсталирање
Instrukcja montażu
Pokyny k instalaci
Paigaldusjuhised
Installatie instructies
Priručnik za instalaciju
Priručnik za instalaciju
Uputstvo za ugradnju
Manual de instalación
Manual de Instalação
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instructions d'installation
Telepítési útmutató
Istruzioni per l'installazione
Įdiegimo instrukcija
Uzstādīšanas instrukcijas
Руководство по установке
Pokyny na inštaláciu
Navodilo za namestitev
Інструкції з встановлення
O'rnatish bo'yicha qo'llanma
설치 설명서
Орнату туралы нұсқаулық
安装手册



EN / DE / TR / DA / FI / NO / SV / RO / BG / MK / PL / CZ / ET / NL / HR / BS / SB / ES / PT / EL / FR / HU / IT / LT / LV / RU / SK / SL / UK / UZ / KO / KK / ZH

CE

185.7320.07/R.AE/19.11.2021




x2
Ř 3,5 x 22 mm

1


410
20
410
min: 910
max: 1138
338
* 595 - 60 cm
895 - 90 cm
*
419

2


min.500
min.650


3a
46,5
46,5
458
748
130
130
184,8
95,3
650*


3b
17,6
46,5
46,5
382,3
46,5
46,5
min: 910
max: 1138
130
130
184,8
95,3
650*


4a
748
650*


4b
min: 910
max: 1138
650*


5
1
650*

6



7



8



9



10



11



12





13



14